



Instrukcja prawidłowego wyłamywania i wkładania karty SIM do modemu Cyfrowy Polsat B150

Modem Cyfrowy Polsat B150 wyposażony jest w gniazdo SIM obsługujące karty w aktualnie najbardziej rozpowszechnionym formacie – miniSIM.

W punkcie sprzedaży wraz z modemem otrzymałeś uniwersalną kartę SIM. Możesz z niej wyłamać dwa rodzaje kart :

- miniSIM - karta większego formatu zaznaczona na rysunku czerwoną przerywaną obwódką,
- mikroSIM – karta mniejszego formatu zaznaczona na rysunku białą obwódką.

delikatnie wyłam kartę większego formatu, zgodnie z rysunkiem poniżej (wg czerwonej linii).

Uważaj by nie wyłamać mniejszej karty mikroSIM, gdyż nie będzie ona pasowała do urządzenia i konieczna będzie jej wymiana.

Włóż kartę SIM do modemu przed podłączeniem modemu do komputera.

W tym celu należy:

1. Delikatnie wyłamać kartę miniSIM (większego formatu, zaznaczoną na rysunku poniżej czerwoną obwódką) z plastikowego holdera,





2. Zdjąć tylną pokrywę, gniazda SIM w modemie, zgodnie z rysunkiem poniżej.
3. Zwrócić uwagę na prawidłowy sposób umieszczenia karty w gnieździe:
 - metalowe styki karty mają być skierowane ku dołowi,
 - ścięty róg karty zgodnie z rysunkiem poniżej,
 - delikatnie, bez użycia siły, umieścić kartę SIM w gnieździe modemu,
 - ścięty róg karty musi być widoczny po wsunięciu karty w gniazdo



Uwaga!

Modem nie będzie funkcjonował, jeżeli karta zostanie wsunięta w niewłaściwy sposób. Przy niewłaściwym włożeniu karty może dojść do uszkodzenia mechanicznego karty i modemu.

Nie należy wyjmować karty SIM, gdy modem jest w użyciu. W przeciwnym razie karta, a także modem USB mogą ulec awarii, a dane zapisane na karcie mogą zostać utracone.